

Návod na použití:

Před prvním použitím nádobí pečlivě umyjte a nechte v něm vodu projít varem. Prázdné nádoby nikdy nestavte na rozpálenou plotýnku či plamen hořáku, a naopak rozpálené nádobí nechladěte prudce vodou. Čisticí prostředky s obsahem brusných materiálů a čistící kovové drátky poškozují povrch nádob. Připálené zbytky jídla nechte raději dobré odmočit. Nádoby s nekovovými držadly nejsou vhodné pro použití v troubách. Dřevěná držadla neumývejte v myčce. * Nádobí řady GOLD a LUX nedoporučujeme mýt v myčce. Může dojít ke změně vnějšího zabarvení, nemění to však užitné vlastnosti výrobku. Pro zachování vysokého lesku smaltu nepoužívejte kovové nástroje na míchání. Doporučujeme dřevěné nebo plastové. Smalt není obecně kyselinovzdorný. Dlouhodobější působení kyselin i v nižších koncentracích může povrch smaltu poškodit. Reklamací a náhradní díly uplatňujte u prodejců. Smaltované nádobí slouží k vaření, pečení, smažení a dušení potravin. Neslouží k jejich skladování.

Návod na použitie:

Pred prvým použitím riady poriadne umyjte a nechajte v nich vodu prejsť varom. Prázdnne riady nikdy neukládajte na rozpálenú platničku či plameň horáku a naopak rozpálený riad nechladte prudko vodou. Čistiace prostriedky s obsahom brusných materiálov a čistiace drôtenky poškodzujú povrch riadu. Priprálené zbytky jedáľ nechajte radšej dobre odmočiť. Riad s nekovovými držadlami nie je vhodný pre použitie v rúrách, drevené držadla neumývajte v umývačkách. * Riad řady GOLD a LUX neodporučujeme umývať v umývačke. Môže dojst' k zmene vonkajšieho zafarbenia, nemení to však úžitkové vlastnosti výrobku. Pre zachovanie vysokého lesku smaltu nepoužívajte kovové nástroje na miešane. Doporučujeme drevené alebo plastové. Smalt nie je obecne kyselinovzdorný. Dlhodobejšie pôsobenie kyselín i v nižších koncentracích môže povrch smaltu poškodiť. Reklamácie a náhradné diely uplatňujte u predajcov.

Instruction for Use:

Before the first using always wash the dishes thoroughly and boil the water inside. Never put the empty cookware on the hot surface of the cooker or the burner flame. Similarly, never cool down the heated enamelware with cold water. It is not suitable to use the dishes with non-metallic handles in the oven. Wooden fitting should be just rinsed and immediately wiped dry. Never wash the wooden part in dishwasher. We do not recommend wash cookware GOLD and LUX in dishwasher. This way of washing cookware could cause change of external color. The change of color has not any effect on utility properties. If meal burns, leave the dishes soak well at first. To remove the burnt meal do not use the steel pot scourer, fabrics with coarse surface or cleaning agents which contain abrasive materials (sand). Use of these materials damages the enameled (glass) surface. We do not recommend using metal accessories inside of pots to keep the surface glossy. The enamel is not generally acid resisting. The long time interaction of acids and enamel, even in low concentrations, could damage enamel surface.